



1. Quién	2. Cuándo
Operador/a de Productos Químicos.	Ante cambio de bombeo, dosis o cuando se considere necesario.
3. Dónde	
En las piletas que están en Sala de Polímeros.	
4. Condiciones necesarias	
4.1 Materiales y equipos • Cronómetro • Calculadora 4.2 Equipos de seguridad • Zapatos de seguridad • Lentes de seguridad • Casco • Ropa de trabajo 4.3 Registro • REG.PP.05 Preparación de solución de polielectrolitos.	
5. Descripción de las actividades / Desarrollo	
1. Cerrar todas las piletas, menos aquella donde se va a tomar la medida. 2. Apagar el agitador. 3. Dejar prendida solo la bomba que se va a aforar. 4. Iniciar la medición con el cronómetro cuando el “visor” de la regla quede enfrente a una marca determinada. 5. Tomar el tiempo t en minutos entre dos marcas consecutivas (125 litros). Si el tiempo es menor a 1 minuto tomar el tiempo hasta la siguiente marca (250 litros). 6. Realizar el siguiente cálculo: $\text{caudal en l/h} = \frac{V \text{ (l)} \times 60 \text{ (min/h)}}{t \text{ (min)}}$ Siendo $V = 125$ ó 250 litros dependiendo de lo mencionado en el punto 5.	
6. Resultado esperado	
Caudal de la bomba dosificadora.	

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:

Fecha:

Fecha:

Fecha:



7. Anomalías y formas de resolverla

- **Bombas tapadas:** llamar a los mecánicos.
- **Rotura de las cañerías de polielectrolito:** llamar a los mecánicos.

8. Anexos

No corresponde.

9. Naturaleza de la Revisión

- Se cambia codificación, antes era IT.TR.10 V02.
- En punto 1 se cambia nombre de cargo de quien realiza tarea.
- En el punto 4 se agregan EPP.
- En punto 5 se realizan aclaraciones.

La impresión de este documento genera una copia no controlada