



1. Descripción del producto/servicio

Requisitos de las conservadoras con muestras de agua residuales para ser analizadas en el Laboratorio Central "Dr. Francisco Alciaturi".

2. Características a cumplir - Requisitos

2.1 Requisitos de las conservadoras:

1. Las muestras dentro de la conservadora deben quedar con la menor movilidad posible (de ser necesario rellene los espacios libres con papel) y en posición vertical.
2. Los refrigerantes o acumuladores térmicos pack congelados o frizados deben ubicarse entre las muestras. Si no se dispone de refrigerantes, coloque dentro de un recipiente plástico una bolsa cerrada con hielo en su interior. No utilice únicamente la bolsa ya que al descongelarse el agua arruina las etiquetas.
3. Debe colocarse al menos el mismo volumen de agua de muestra que de refrigerantes congelado o acumuladores térmicos pack congelados o frizados.
4. Debe contener el formulario FTP.LM.04.01 Itinerario de Muestreo de aguas Residuales dentro de una bolsa plástica.
5. La conservadora debe estar cerrada con la tapa correspondiente y con precinto de seguridad.

2.2 Requisitos de las muestras de agua:

Nota: La extracción de las muestras de agua debe realizarse como se indica en el Instructivo ITP.LM.03.01 "Extracción de muestras de agua para análisis de aguas residuales".

1. Se recomienda que las muestras lleguen al Laboratorio Central refrigeradas a una temperatura entre 2 C° y 12 C°, excepto las muestras con un tiempo de extracción menor a 3 horas.
2. Datos completos y legibles de identificación de la muestra en la etiqueta del envase (sin enmiendas).
3. Envase suministrado por el Laboratorio Central.
4. Tapa sin rajaduras, no debe gotear al invertir el envase.
5. Ausencia de objetos extraños en el interior de la muestra (papel, goma etc.).



6. Sin cámara de aire.

7. Con menos de 24 horas de extracción al momento de realizar el análisis..

3. Condiciones de entrega

Las muestras se reciben en el Área Monitoreo, Recepción y Expedición preferentemente en el horario entre las 8.30 y las 15.00.

4. Vida útil

24 horas desde la extracción.

5. Información a remitir junto con el producto o servicio

Las conservadora debe estar identificada exteriormente con el número adjudicado por el Laboratorio Central.

6. Anexos

No aplica

7. Muestreo

La verificación del cumplimiento de los requisitos se realiza al 100% de las muestras y al 100% de las conservadoras.

8. Ensayos y criterio de aceptación/rechazo

Si no cumple los requisitos de los puntos 2.2 a 5. se rechaza la muestra.

9. Naturaleza de la revisión

- Punto 2.2.1 se agrega temperatura recomendada